## **Avision**

### Escáner a colores

### Manual del usuario



Regulatory model: FL-1207H/FL-1213H

manual-es-250-0733-E-280-v1

Avision Inc.

#### Marcas registradas

Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation de U.S.A.

Windows, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

IBM, IBM PC son marcas registradas de International Business Machines Corp.

Otros productos o nombres de compañías son marcas registradas de sus respectivos dueños.

#### Registro de propiedad literaria

Todos los derechos reservados. No se podrá reproducir o transmitir por ningún medio o de ninguna manera: electrónica o mecánica, fotocopiado o grabación, guardado en un sistema de almacenamiento de datos o traducción a cualquier idioma, de ninguna parte de este manual sin la expresa autorización por escrito de Avision Inc..

Materiales digitalizados con este producto podrían estar protegidos por leyes gubernamentales y otras regulaciones, tales como son los derechos de autor, El cliente es el único responsable de acatar dichas leyes y regulaciones.

#### Garantía

La información en este documento está sujeta a cambios sin previa notificación.

Avision no garantiza en ninguna forma este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías pertinentes para un propósito particular.

Avision no se hace responsable por errores contenidos en el mismo o por accidentes o daños consecuentes en conexión con el equipo, su desempeño o el uso de este material.

### Comunicado de información de cumplimiento con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Apartado 15

El producto ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase A, según el Apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones: (1) este dispositivo puede no causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los límites de la FCC Clase A están diseñados para ofrecer una protección aceptable contra interferencias dañinas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones puede provocar interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias a su propio cargo.



#### Aviso de regulación de la Unión Europea

Los productos que lleven la marca CE cumplen con las siguientes directivas de la UE:

- Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC.
- Directiva EMC 2004/108/EC

La conformidad CE de este producto es válida si su fuente de alimentación es un adaptador CA con la etiqueta CE correcta ofrecido por Avision.

Este producto satisface los límites de la Clase A de EN55022, EN55024 y de los requisitos de seguridad de EN 60950.

\* Esta máquina está certificada como producto LED Clase 1. Esto significa que esta máquina no produce radiación láser peligrosa.

#### Advertencia CE

Este es un producto de clase A. En un ambiente doméstico este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el Usuario debe tomar las medidas oportunas.

# Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea



Este simbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección designado de reciclado de aparatos eléctrónicos y electricos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.



Como un asociado de ENERGY STAR<sup>®</sup>, Avision Inc. ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR<sup>®</sup> para eficiencia de energía.

#### Requisitos del sistema

- Ordenador compatible IBM 586, Pentium o posterior
- Microsoft Windows XP(SP3)/Vista/7/8
- Puerto USB (bus serie universal) alta velocidad sólo con tarjeta USB 2.0
- Al menos 100 MB de espacio disponible en disco (se recomiendan 500 MB)
- Al menos 128 MB de memoria del sistema (se recomiendan 512 MB)
  - Al menos 1 GB de memoria RAM para Windows Vista/7/8
- Unidad de CD-ROM

### Contenido

| 1. | Intr                     | oduccio  | ón  | 1-1   |
|----|--------------------------|--|---|---|
| 2. | Inst                     | alación  | del escáner   | 2-1   |
|    | 2.1<br>2.2               | Instal   | ación de la bandeja de papel ADF<br>ación de la bandeja de salida de papel            |   |
|    | 2.3<br>2.4<br>2.5<br>2.6 | Encier<br>Conec<br>Instala                                 | nda el Escánertar la alimentaciónación del softwareión al ordenador                   | 2-4<br>2-4<br>2-5                               |
| 3. | La F                     | Primera  | Digitalización  | 3-1   |
|    | 3.1                      | COLO<br>3.1.1  | CACIÓN DEL ORIGINAL<br>Los siguientes tipos de papel pueden<br>dar problema en su ADF |   |
|    |                          | 3.1.2<br>3.1.3   | Colocación del documento en la bande ADF para el papel                                | eja   |
|    |                          | 3.1.4  | alimentación de papel   |   |
|    | 3.2<br>3.3               |  | ear la instalación de su escáner<br>Dirada a la Interfase del Usuario                 | 3-7   |
| 4. |                          |  | uadro de diálogo Propiedades del  | 4-1   |
|    | 4.1                      | Botones en el cuadro de diálogo Propiedades del escáner4-2 |   |   |
|    | 4.2                      |  | Ta Imagen   | 4-4<br>4-6<br>4-9<br>. 4-20<br>s 4-20<br>. 4-20 |

| 4.4 La ficha Ignorar color   |            | 4.3  | La ficha Compresión                             | . 4-24 |
|--|------------|------|---|--------|
| 4.4.2 Otras opciones de Ignorar color  |            | 4.4  | La ficha Ignorar color                          | . 4-26 |
| 4.5 La ficha Papel 4.5.1 Recortar 4.5.2 Otras selecciones de Papel 4.6 Detección de alimentación múltiple 4.7 La ficha Vista previa 4.8 La ficha Opciones 4.9 La ficha Ajuste 4.10 La ficha Estampadora 4.11 La ficha Información  5. Operação da Interface ISIS  6. Uso de los botones 6.1 Instalar el administrador de botones 6.2 Comprobar las configuraciones del botón antes de escanear  6.3 Cómo usar el Button Manager con los números de funciones predetermidanas y las tareas predeterminadas 6.4 Escanear con un toque de botón  7. Mantenimiento  7.1 Limpiar el Cirstal 7.2 Limpiando el vidrio 7.3 Sustitución del módulo de almohadilla extraíble del ADF 7.4 Sustitución del rodillo de sustitución del ADF 7.5 Reemplazo del rodillo del ADF 8. Solución de problemas  8.1 Atascos en el ADF 8.2 Preguntas y Respuesta 8.3 Servicio técnico |            |      |   |        |
| 4.5.1 Recortar   |            |      |   |        |
| 4.5.2 Otras selecciones de Papel   |            | 4.5  |   |        |
| 4.6 Detección de alimentación múltiple   |            |      |   |        |
| 4.7 La ficha Vista previa  |            |      |   |        |
| 4.8 La ficha Opciones 4.9 La ficha Ajuste 4.10 La ficha Estampadora 4.11 La ficha Información  5. Operação da Interface ISIS 6. Uso de los botones 6.1 Instalar el administrador de botones 6.2 Comprobar las configuraciones del botón antes de escanear 6.3 Cómo usar el Button Manager con los números de funciones predetermidanas y las tareas predeterminadas 6.4 Escanear con un toque de botón 6.7 Mantenimiento 6.8 Sustitución del módulo de almohadilla extraíble del ADF 6.9 Solución de problemas 6.1 Atascos en el ADF 6.1 Servicio técnico  |            |      |   |        |
| 4.9 La ficha Ajuste  |            |      | ·   |        |
| 4.10 La ficha Estampadora 4.11 La ficha Información  5. Operação da Interface ISIS  6. Uso de los botones  6.1 Instalar el administrador de botones 6.2 Comprobar las configuraciones del botón antes de escanear  6.3 Cómo usar el Button Manager con los números de funciones predetermidanas y las tareas predeterminadas  6.4 Escanear con un toque de botón  7. Mantenimiento  7.1 Limpiar el Cirstal 7.2 Limpiando el vidrio 7.3 Sustitución del módulo de almohadilla extraíble del ADF  7.4 Sustitución del rodillo de sustitución del ADF  7.5 Reemplazo del rodillo del ADF  8. Solución de problemas  8.1 Atascos en el ADF  8.2 Preguntas y Respuesta  8.3 Servicio técnico  |            |      | •   |        |
| 4.11 La ficha Información  |            |      |   |        |
| <ul> <li>Operação da Interface ISIS</li> <li>Uso de los botones</li> <li>6.1 Instalar el administrador de botones</li> <li>6.2 Comprobar las configuraciones del botón antes de escanear</li> <li>6.3 Cómo usar el Button Manager con los números de funciones predetermidanas y las tareas predeterminadas</li> <li>6.4 Escanear con un toque de botón</li> <li>7. Mantenimiento</li> <li>7.1 Limpiar el Cirstal</li> <li>7.2 Limpiando el vidrio</li> <li>7.3 Sustitución del módulo de almohadilla extraíble del ADF</li> <li>7.4 Sustitución del rodillo de sustitución del ADF</li> <li>7.5 Reemplazo del rodillo del ADF</li> <li>8. Solución de problemas</li> <li>8.1 Atascos en el ADF</li> <li>8.2 Preguntas y Respuesta</li> <li>8.3 Servicio técnico</li> </ul>  |            |      |   |        |
| 6. Uso de los botones  6.1 Instalar el administrador de botones 6.2 Comprobar las configuraciones del botón antes de escanear.  6.3 Cómo usar el Button Manager con los números de funciones predetermidanas y las tareas predeterminadas.  6.4 Escanear con un toque de botón.  7. Mantenimiento  7.1 Limpiar el Cirstal.  7.2 Limpiando el vidrio.  7.3 Sustitución del módulo de almohadilla extraíble del ADF  7.4 Sustitución del rodillo de sustitución del ADF  7.5 Reemplazo del rodillo del ADF  8. Solución de problemas  8.1 Atascos en el ADF  8.2 Preguntas y Respuesta  8.3 Servicio técnico   | _          |      |   |        |
| <ul> <li>6.1 Instalar el administrador de botones</li> <li>6.2 Comprobar las configuraciones del botón antes de escanear</li> <li>6.3 Cómo usar el Button Manager con los números de funciones predetermidanas y las tareas predeterminadas</li> <li>6.4 Escanear con un toque de botón</li> <li>7. Mantenimiento</li> <li>7.1 Limpiar el Cirstal</li> <li>7.2 Limpiando el vidrio</li> <li>7.3 Sustitución del módulo de almohadilla extraíble del ADF</li> <li>7.4 Sustitución del rodillo de sustitución del ADF</li> <li>7.5 Reemplazo del rodillo del ADF</li> <li>8. Solución de problemas</li> <li>8.1 Atascos en el ADF</li> <li>8.2 Preguntas y Respuesta</li> <li>8.3 Servicio técnico</li> </ul>  |            |      |   |        |
| 6.2 Comprobar las configuraciones del botón antes de escanear  | <b>)</b> . | Uso  | de los botones                                  | 6-1    |
| de escanear.  6.3 Cómo usar el Button Manager con los números de funciones predetermidanas y las tareas predeterminadas.  6.4 Escanear con un toque de botón.  7. Mantenimiento.  7.1 Limpiar el Cirstal.  7.2 Limpiando el vidrio.  7.3 Sustitución del módulo de almohadilla extraíble del ADF.  7.4 Sustitución del rodillo de sustitución del ADF  7.5 Reemplazo del rodillo del ADF  8. Solución de problemas.  8.1 Atascos en el ADF  8.2 Preguntas y Respuesta  8.3 Servicio técnico  |            | 6.1  | Instalar el administrador de botones            | 6-2    |
| 6.3 Cómo usar el Button Manager con los números de funciones predetermidanas y las tareas predeterminadas. 6.4 Escanear con un toque de botón  |            | 6.2  | Comprobar las configuraciones del botón ante    | eS.    |
| de funciones predetermidanas y las tareas predeterminadas  |            |      |   |        |
| predeterminadas  6.4 Escanear con un toque de botón  7. Mantenimiento  7.1 Limpiar el Cirstal  7.2 Limpiando el vidrio  7.3 Sustitución del módulo de almohadilla extraíble del ADF  7.4 Sustitución del rodillo de sustitución del ADF  7.5 Reemplazo del rodillo del ADF  8. Solución de problemas  8.1 Atascos en el ADF  8.2 Preguntas y Respuesta  8.3 Servicio técnico   |            | 6.3  |   | S      |
| <ul> <li>6.4 Escanear con un toque de botón</li></ul>  |            |      |   |        |
| 7. Mantenimiento  7.1 Limpiar el Cirstal  7.2 Limpiando el vidrio  7.3 Sustitución del módulo de almohadilla extraíble del ADF  7.4 Sustitución del rodillo de sustitución del ADF  7.5 Reemplazo del rodillo del ADF  8. Solución de problemas  8.1 Atascos en el ADF  8.2 Preguntas y Respuesta  8.3 Servicio técnico  |            |      |   |        |
| <ul> <li>7.1 Limpiar el Cirstal</li></ul>  |            |      | ·   |        |
| <ul> <li>7.2 Limpiando el vidrio</li></ul>   | <b>'</b> . | Man  | tenimiento                                      | 7-1    |
| <ul> <li>7.2 Limpiando el vidrio</li></ul>   |            | 7.1  | Limpiar el Cirstal                              | 7-1    |
| 7.3 Sustitución del módulo de almohadilla extraíble del ADF  |            |      | •   |        |
| del ADF  |            |      |   |        |
| 7.5 Reemplazo del rodillo del ADF  8. Solución de problemas  8.1 Atascos en el ADF  8.2 Preguntas y Respuesta  8.3 Servicio técnico  |            |      |   |        |
| 8. Solución de problemas  8.1 Atascos en el ADF  8.2 Preguntas y Respuesta  8.3 Servicio técnico   |            | 7.4  | Sustitución del rodillo de sustitución del ADF. | 7-6    |
| 8.1 Atascos en el ADF  |            | 7.5  | Reemplazo del rodillo del ADF                   | 7-8    |
| 8.2 Preguntas y Respuesta  | ₿.         | Solu | ción de problemas                               | 8-1    |
| 8.3 Servicio técnico   |            | 8.1  | Atascos en el ADF                               | 8-1    |
| 8.3 Servicio técnico   |            | 8.2  | Preguntas y Respuesta                           | 8-3    |
| 9 Especificaciones   |            | 8.3  |   |        |
|  | <b>)</b> . | Espe | cificaciones                                    | 9-1    |
| ,<br>f   |            | •    |   | a      |

### 1. Introducción

Felicitaciones en la compra de su nuevo escáner de imágenes a color. Avision Inc. es una de las empresas líderes en el mundo en el desarrollo de escáner de alto rendimiento de alimentación de hoja.

Antes de instalar y operar un nuevo escáner, por favor tómese el tiempo necesario para leer el manual. Este provee las instrucciones necesarias para el desempaquetado, la instalación, operación y mantenimiento del escáner.

La figura muestra como está empaquetado el escáner y los componentes del mismo. Por favor chequee el contenido, comparándolo con el de la lista. Si faltará algún componente o estuviese algo dañado, por favor contacte a su proveedor.



- 1. Unidad principal del escáner
- 2. Bandeja de papel ADF
- 3. Bandeja de salida de papel ADF
- 4. CD
- 5. Cable USB
- 6. Adaptador de corriente/Cable de corriente eléctrica

#### Nota:

- 1. Utilice únicamente el adaptador de DA-48M24 (APD) que se incluye con el dispositivo. El uso de otros adaptadores de CA podría dañar el dispositivo y anular la garantía.
- 2. Abra la caja con cuidado y compruebe su contenido. Si falta algún componente o hay algo defectuoso, póngase en contacto con su distribuidor.


### 2. Instalación del escáner

#### **Precauciones**

- Mantenga el escáner alejado de la luz directa del Sol. la luz directa o calor excesivo podrían dañar la unidad.
- No instale el escáner en un lugar húmedo y manténgalo limpio y libre de polvo.
- Asegúrese de usar el voltaje adecuado de corriente alterna (AC).
- Instale el escáner sobre una superficie plana y lisa. El colocarlo en una superficies desnivelada o irregular podría causar problemas mecánicos o al introducir el papel.
- Guarde la caja y los materiales de empaque, en caso de que necesite transportar el escáner.

#### 2.1 Instalación de la bandeja de papel ADF

Sostenga la bandjea de papel ADF e introduzca dos clavijas en los orificios de la parte superior del escáner, tal y como se muestra en la ilustración.



Bandeja de papel ADF

#### 2.2 Instalación de la bandeja de salida de papel ADF

- 1. Introduzca la clavija de la izquierda de la bandeja de salida de papel en el orificio inferior izquierdo de la parte frontal del escáner.
- 2. Presione ligeramente el gancho derecho de la bandeja de salida de papel e introduzca la clavija derecha en el orificio inferior derecho de la parte frontal del escáner, como se indica en la ilustración.



#### Nota:

Para extraer la bandeja de salida de papel, presione primero sobre la clavija derecha de la bandeja de salida. Separe dicha bandeja del escáner.

#### 2.3 Encienda el Escáner

Conecte el extremo pequeño del adaptador de corriente a la conexión de corriente del escáner. Inserte el otro extremo en un enchufe de pared adecuado.



#### 2.4 Conectar la alimentación

Presione el botón de encendido (Power) del panel frontal, el LED de alimentación parpadeará. Cuando finalice y esté listo para escanear, el indicador LED dejará de parpadear y se quedará encendido. Para apagar el escáner, presione el botón de encendido (Power) durante unos 3 segundos, el LED de alimentación se apagará.



#### 2.5 Instalación del software

#### Nota:

- Para asegurarse de que el ordenador puede identificar al escáner USB, primero instale el controlador del escáner y luego conecte el escáner al ordenador.
- El controlador del escáner contiene los controladores TWAIN, ISIS y WIA. Si tiene Windows Me, Windows XP o Windows Vista, cuando la instalación del controlador del escáner se complete, dicho escáner le permitirá digitalizar documentos mediante una interfaz TWAIN, ISIS o WIA. Inicie su aplicación de software de edición de imágenes compatible con TWAIN para seleccionar una interfaz de usuario TWAIN o WIA, o su software ISIS para seleccionar una interfaz de usuario ISIS. También puede iniciar el Asistente para escáneres y cámaras de Microsoft para digitalizar documentos a través de una interfaz de usuario WIA.
- 1. Inserte el CD-ROM suministrado en unidad de CD-ROM.
- 2. Aparecerá la ventana de instalación del software. En caso contrario, ejecute **setup.exe**.



#### Contenido del gráfico de instalación:

- Instalar Button Manager V2: Para usar los botones del escáner, es necesario instalar el Button Manager V2. Para asegurarse de que los botones funcionan bien, instale PRIMERO el Administrador de botones antes de instalar el controlador del escáner.
- Instalar el controlador del escáner: Para comunicarse con el escáner, es necesario instalar el controlador. Después de instalar el software del Button Manager, haga clic en Instalar el controlador del escáner para instalar éste en el equipo.
- Instalar Adobe Reader: Para ver los manuales del usuario del escáner y del Button Manager, es necesario usar Adobe Reader con el fin de poder abrirlos y verlos en formato de archivo .pdf. Si ya tiene Adobe Reader instalado en el equipo, puede prescindir de este paso.
- Ver los manuales: Haga clic en "Ver los manuales" para ver o imprimir el manual detallado del usuario del escáner y el Button Manager respectivamente.
- Haga clic en Instalar Button Manager V2 para instalar el software de éste y, a continuación, haga clic en Instalar el controlador del escáner para instalar el controlador en el equipo.

#### 2.6 Conexión al ordenador

1. Conecte el **extremo cuadrado** del cable USB al puerto USB del escáner y el **extremo rectangular** al puerto USB del ordenador.



- 2. El ordenador debería detectar un nuevo dispositivo USB y mostrar un mensaje "New Hardware Found".
- 3. When the **Finish** dialog is prompted, click the **Finish** button.

### 3. La Primera Digitalización

#### 3.1 COLOCACIÓN DEL ORIGINAL

## 3.1.1 Los siguientes tipos de papel pueden dar problema en su ADF

Antes de usar el alimentador automático de documentos, asegúrese de que el papel cumple las siguientes especificaciones:

- Los documentos se pueden tener un tamaño comprendido entre 74 x 52mm (A8) y 8,5 por 14 (Legal).
- Los documentos pueden tener un peso comprendido entre 7 y 110 libras (28~400 g/m²).
- Tarjetas de visita de grosor hasta 1,25 mm (0,05 pulgadas)
- Los documentos deben ser cuadrados o rectangulares y estar en buen estado (no deben ser frágiles ni desgastados).
- Los documentos no deben estar ondulados, tener arrugas, roturas, tinta húmeda ni orificios perforados.
- Los documentos no deben tener grapas, clips de papel ni notas adhesivas de papel.
- El cristal debe estar limpio y no debe tener documentos.


## 3.1.2 Colocación del documento en la bandeja ADF para el papel

#### Airear el documento

El papel de tamaño estándar debería pasar fácilmente por el escáner. Para evitar ocasionales atascos del papel cuando se recogen múltiples documentos, airee el papel antes de cargarlo.

#### Cargar los documentos

1. Despliegue la extensión del alimentador de documentos y la extensión de la bandeja de salida.



2. Coloque el documento con el texto hacia abajo en la bandeja ADF para papel. Alinee los dos lados del documento con las guías deslizantes. Tenga en cuenta que la bandeja ADF puede abarcar hasta 50 páginas de una vez.



## 3.1.3 Cargar una tarjeta en la ranura de alimentación de papel

- 1. Coloque las tarjetas hacia abajo con el lateral largo paralelo al alimentador de documentos.
- 2. Alinear el original a la izquierda de la ranura de alimentación de papel.



## 3.1.4 Cargar tarjetas y documentos en la Bandeja de papeles ADF

 Coloque el documento en el alimentador automático de documentos. Ajuste las guías del papel para centrar el original. Asegúrese de que las guías toquen los extremos de los documentos.



2. Coloque un puñado de tarjetas mirando hacia abajo con el lateral más largo hacia paralelo al alimentador de documentos y centre las tarjetas.



#### Nota:

Se pueden cargar y escanear al mismo tiempo hasta 3 tarjetas de visita de 0,8mm (de grosor) y 20 páginas documento 20 lbs.

#### 3.2 Verificar la instalación de su escáner

Para verificar si la instalación de su escáner es correcta, Avision le ofrece un programa útil de pruebas llamado Avision Capture Tool. Con esta herramienta, podrá realizar escaneos simples y ver las imágenes capturadas. Además, le ayuda a completar su escaneo a una velocidad determinada.

El siguiente procedimiento describe cómo verificar la instalación de su escáner. Si la instalación no es correcta, revise la sección anterior para verificar si la conexión del cable y el controlador del escáner se han instalado correctamente.

Antes de comenzar, asegúrese de tener el escáner encendido.

 Seleccione Inicio>Programas>Avision Avxxx Scanner>Avision Capture Tool.

Si la utilidad Avision Capture Tool no aparece en la lista "Todos los programas" del menú Inicio, la podrá encontrar en la siguiente ruta de acceso:

C\Windows\TWAIN\_32\Avision\Avxxx\Avision Capture Tool.exe

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar modelo de escáner.




 Seleccione su tipo de controlador y el modelo del escáner y haga clic en Aceptar. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo de Avision Capture Tool.



- 3. Elija su formato de archivo deseado en el cuadro de la lista desplegable Formato de archivo. (El predeterminado es BMP, otras opciones son TIFF, GIF y JPEG).
- Elija el nombre de carpeta deseado y el nombre de archivo en el cuadro Ruta del archivo. (La predeterminada es C:\My Scan\Image).


**Nota:** Si no desea guardar la imagen escaneada, quite la selección del botón Guardar, puesto que Guardar estará activado por defecto. En este caso, la imagen en miniatura será desactivada. Por tanto, tras ver todas las imágenes escaneadas, sólo la última permanecerá en la pantalla.

5. Haga clic en el botón de Configuración ( o elija Configuración en el menú Archivo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del escáner.




Cuadro de selección de imagen

- En el Cuadro de selección de imagen, elija el tipo de imagen que desee para la imagen escaneada. (El predeterminado es B/N frontal) Si tiene un escáner dúplex, elija Frontal y posterior para escanear ambas caras del documento.
- Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Propiedades del escáner. (Para saber más detalles acerca del cuadro de diálogo Propiedades del escáner, consulte el capítulo posterior, *Utilizar el cuadro de diálogo Propiedades* del escáner).
- Coloque su documento bocabajo en el cristal para documentos o hacia arriba en el alimentador automático de documentos.
- 9. En el cuadro de diálogo Scan Validation, haga clic en el botón Escanear ( o elija Escanear en el menú Archivo.
- 10. El documento será escaneado y aparecerá en la pantalla Scan Validation. Tras aparecer las imágenes escaneadas, la verificación de la instalación de su escáner se habrá completado.



- 11. Puede ver la imagen escaneada con el botón Ajustar a la página ( ) o Tamaño real (100%) ( ) en la barra de tareas de visualización del lado derecho.
- 12. Haga clic en Cerrar cuadro o en Salir en el menú Archivo para salir de Avision Capture Tool.



Aceptar Cancelar

#### 3.3 Una mirada a la Interfase del Usuario


8

Predeterminada...

| 1. Opciones de la | Opciones: Imagen, Compresión, Interrupción    |
|-------------------|---|
| Lengüeta          | de Color, Papel, Opciones, Configuración,     |
|                   | Información.                                  |
| 2. Tipo de imagen | Elija un tipo de imagen y el lado del         |
|                   | documento que quiera escanear.                |
| 3. Brillo:        | Ajuste el nivel de brillo de -100 a +100.     |
| 4. Contraste      | Ajuste el nivel de contraste de -100 a +100.  |
| 5. Resolución     | Determina la calidad de la imagen escanead.   |
|                   | La norma de la industria es de 200 ppp.       |
| 6. Invertir       | Invierte los colores de la imagen escaneada.  |
| 7. Fuente del     | Opciones: Alimentador automático de           |
| escaneo           | documento, Sobremesa, Automática (varía       |
|                   | de acuerdo a los diferentes modelos de        |
|                   | escáner)                                      |
| 8. Predeterminado | Restaura todos los valores en las lengüetas a |
|                   | la configuración predeterminada en fábrica.   |


## Utilizar el cuadro de diálogo Propiedades del escáner

El cuadro de diálogo Propiedades del escáner le permite ajustar la configuración del escáner. Consiste en varias ventanas, cada una de las cuales será descrita en este capítulo.



El cuadro de diálogo Propiedades del escáner

## 4.1 Botones en el cuadro de diálogo Propiedades del escáner



Los botones en el cuadro de diálogo Propiedades del escáner

| Botones            | Descripción  |
|--------------------|--|
| Predeter<br>minada | Haga clic en el botón <b>Predeterminada</b> , aparecerá la configuración predeterminada de fábrica en cada ficha.                                |
| Escanear           | Tras haber ajustado la configuración de escaneo satisfactoriamente, haga clic en el botón <b>Escanear</b> para comenzar a escanear su documento. |
| Cerrar             | Haga clic en el botón <b>Cerrar</b> para salir del cuadro de diálogo Propiedades del escáner.  |


La siguiente tabla muestra la configuración predeterminada :

| Nombre de la ficha                       | Configuración predeterminada  |
|--|---|
| Imagen                                   | Imagen: B/N frontal Binarización: Límite dinámico Resolución: 200 ppp Invertir: Negro a blanco Origen de escaneo: Alimentador automático de documentos Límite: Ninguno Brillo: Ninguno Contraste: Ninguno |
| Compresión                               | Ninguna   |
| Ignorar color                            | Ninguno   |
| Papel                                    | Recortar : Automático<br>Enderezar : Sí<br>Orientación : Retrato<br>Sobrescaneo : 0.00<br>Unidad : Pulgadas   |
| Detección de<br>alimentación<br>múltiple | Ninguna   |

| vista previa | Ninguna   |
|--------------|---|
| Opciones     | Grados de giro : Ninguno<br>Quitar página vacía : Ninguna<br>Relleno del borde : Blanco · 0 mm<br>Opciones de control de imagen :<br>Ninguna  |
| Ajuste       | Activar ahorro de energía : Activar, 15 minutos tras la última acción de escaneo  Mostrar progreso de escaneo : Sí  Mostrar mensaje de aviso : Sí  Guardar configuración al cerrar : Sí |
| Estampadora  | La ficha Estampadora  |

#### 4.2 La ficha Imagen

La ficha Imagen le permite elegir el lado frontal y (o) posterior de su documento, el tipo de imagen y ajustar varias configuraciones de escaneo básicas. Tenga en cuenta que excepto por la resolución, puede ajustar configuraciones de escaneo individuales para el lado frontal y el lado posterior. Por ejemplo, toda la configuración de la ficha Imagen, ficha Compresión, ficha Ignorar color puede ajustarse individualmente para el lado frontal y el lado posterior. Sin embargo, la configuración de la ficha Papel, la ficha Opciones y la ficha Ajuste debe ajustarse igual para el lado frontal y el lado posterior.




El cuadro de diálogo de la ficha Imagen

### 4.2.1 El cuadro Selección de imagen




El cuadro **Selección de imagen** incluye el tipo de imagen y la opción del lado del documento. Si desea escanear el lado frontal y el posterior de su documento, puede marcar Color frontal y Color posterior al mismo tiempo. Tenga en cuenta que las opciones varían dependiendo del tipo de escáner.

Ejemplo 1 : Escanear un documento en color de dos caras, ambas caras en color



Ejemplo 2 : Escanear un documento en color de dos caras, una en B/N (ignorar color azul : Límite : 10, Fondo : 79), la otra en color



| Tipo de imagen | Descripción                            |
|----------------|--|
| Color          | Elija el color si desea escanear una   |
|                | imagen en color para su original en    |
|                | color.                                 |
| Gris           | Elija la imagen en Gris si su original |
|                | contiene sombras de grises.            |
| B/N            | Elija B/N si su original contiene sólo |
|                | texto o dibujos de lápiz o tinta.      |





B/N Gris Color

#### Auto Detec Color Delant/Trasero:

Haga clic para detectar y digitalizar automáticamente la página delantera o trasera de su documento en color en modo de imágen en color. Si su documento es en color, el escáner digitalizará automáticamente el documento en una imágen en color. Si su documento no es en color, se puede escoger el output en B&N o Gris a partir de la opción Selección Sin Color. Esta opción es útil cuando se tiene un documento con mezcla de color y sin color.

Nota: Si escoger Auto Detec Color Delant/Trasero, no se podrá especificar el modo de imágen de su página trasera y viceversa.

#### Sensibilidad de la detección automática de color

Si sus documentos contienen principalmente texto en blanco y negro y pequeñas áreas en colores claros o pálidos y, a fin de reducir el tamaño del archivo, no desea que tales áreas se reconozcan como imágenes en color, puede reducir el valor de sensibilidad desplazando la barra hacia la izquierda para que las imágenes se detecten como si estuviesen impresas en blanco y negro. El valor seleccionado debe estar comprendido entre 1 y 30. El valor predeterminado es 20.

# 4.2.2 Otras opciones de imagen

#### Binarización

Este es el proceso de conversión de una imagen de escala de grises o color en una imagen de dos tonos. Hay varios métodos para realizar esta conversión. Opciones: Umbral Dinámico, Procesamiento Fijo, Medio Tono 1~5, Difusión de Errores.

Límite dinámico: Si selecciona Límite dinámico el escáner evaluará dinámicamente cada documento para determinar el valor del límite óptimo para producir la mejor calidad de imagen. Esto se utiliza para escanear documentos mixtos con texto débil, fondo con sombra o fondo a color con una única configuración. Si selecciona Límite dinámico, Límite, Brillo y Contraste no estarán disponibles.

#### Sensibilidad del umbral dinámico

En ocasiones, la imagen digitalizada podría contener pequeños puntos o gránulos. Si desea eliminar este tipo de problemas, aumente el valor de sensibilidad desplazando la barra hacia la derecha. El valor seleccionado debe estar comprendido entre 1 y 30. El valor predeterminado es 20.

Procesamiento fijo: Usado para documentos en blanco y negro y otros documentos de alto contraste. Se ajusta un único nivel para determinar la transición del blanco y negro. El límite es programable por todos los valores de densidad. Procesamiento fijo ajusta el Contraste a 0. Si selecciona Procesamiento fiio. Contraste no estará disponible.

Medio Tono: Además de la visualización en blanco y negro, el Medio Tono puede presentar una imagen en sombras grises usando diferentes tamaños de puntos. Una imagen con Medio Tono tiene la apariencia de una imagen de periódico. Las opciones incluyen Medio Tono 1, Medio Tono 2, Medio Tono 3, Medio Tono 4, Medio Tono 5.

Difusión de Errores: La Difusión de Errores es un tipo de Medio Tono. La Difusión de Errores proporciona una buena textura de imagen y hace el texto más legible que en el Medio Tono.



Imagen con Medio Tono




F. Michelang Architecture this huge volu sculpture, pai photographs, ceiling with a illus. (120 in c 10 3/4\* x 14\*

G. NEW Botti Renaissance unprecedente first lifesize m enormous ner

Imagen con Difusión de Errores

#### Límite

Usado para convertir una imagen de escala de grises en una imagen de dos tonos. El valor oscila de 0 a 255. Un límite bajo produce una imagen más clara y puede usarse para suavizar fondos e información sutil, innecesaria. Un límite alto produce una imagen más oscura y puede usarse para ayudar a recoger imágenes débiles. Ajuste la configuración del límite arrastrando el control deslizante del Límite a la izquierda o a la derecha para alcanzar la configuración deseada del límite.



200 ppp, Límite:50, Brillo: 200 ppp, Límite:100, Brillo: 0

#### Gris

Tipo de documento: Elección: Normal, Foto, Documento

Se proporcionan tres opciones de tipo de documento cuando se selecciona Gris como tipo de imagen para el documento digitalizado. Elección: Normal, Foto, Documento.

- Documento: elija Documento si el original contiene solamente texto o una mezcla de texto y gráficos, ya que se trata de una configuración óptima para documentos comerciales convencionales. Si usa la opción Documento, solamente podrá ajustar la opción Umbral.
- Foto: elija Foto si el original contiene una fotografía para reproducirla en una imagen de escala de grises intensa. Si usa Foto, podrá ajustar las opciones Threshold (Umbral) y Contraste.
- Normal: si usa Normal, podrá ajustar las opciones Umbral, Brillo y Contraste.

**Umbral:** el valor puede estar comprendido entre 0 y 255. El valor predeterminado es 230. Un valor de umbral pequeño genera una imagen más clara, que se puede usar para atenuar fondos e información sutil e innecesaria. Un valor de umbral alto genera una imagen más oscura y se puede usar para captar más fácilmente imágenes tenues. Ajuste el valor del umbral arrastrando la barra de control deslizante **Umbral** hacia la izquierda o hacia la derecha para lograr la configuración de umbral que desea.







Normal

Foto

Document (Umbral: 230)



Normal



Photo



Document (Umbral: 230)


#### **Brillo**

Ajusta la claridad u oscuridad de una imagen. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen. Arrastre el control deslizante a la derecha o a la izquierda para aumentar o disminuir el brillo. Los valores son de -100 a +100.

# Contraste e

Ajusta los valores entre las sombras más oscuras y las más claras en la imagen. Cuanto más alto sea el contraste, mayor será la diferencia en la escala de grises. Arrastre el control deslizante a la derecha o a la izquierda para aumentar o disminuir el contraste. Los valores son de -100 a +100.









Brillo: -50



Brillo: 0 (Normal)



Brillo: +50



Contraste: -50

Contraste: 0 (Normal)

Contraste: +50

#### Resolución

Un buen control de la resolución ofrece un buen detalle de una imagen al escanearla. La resolución se mide en puntos por pulgada (ppp). Normalmente, cuanto mayor sea el número de ppp, mayor será la resolución y el tamaño de archivo de imagen. Tenga en cuenta que una resolución mayor tarda más en escanearse y necesitará más espacio en el disco para la imagen escaneada. Como información, una imagen en color de tamaño A4 escaneada a 300 ppp en el modo Color verdadero ocupa aproximadamente 25 MB de espacio en el disco. Una resolución mayor (normalmente por encima de 600 ppp) sólo se recomienda cuando necesite escanear un área pequeña en el modo Color verdadero.

Elija un valor de resolución de la lista desplegable. El valor predeterminado es 200 ppp. Las resoluciones disponibles son 75, 100, 150, 200,300, 400 y 600. O puede elegir el valor deseado haciendo clic en el cuadro en el lado derecho de la lista desplegable y pulsando la tecla de la flecha para seleccionar el valor deseado y luego hacer clic en el botón Agregar para incluirlo en la lista desplegable. Nota: La resolución es de hasta 300 dpi si se conecta una impresora sobre un lector MIRC al escáner.







Resolución: 150 ppp

#### Invertir

Invierte el brillo y los colores de la imagen. La configuración predeterminada es Negro en un fondo Blanco. El modo invertido es Blanco en un fondo Negro. Para imágenes en color, cada píxel cambiará a su color complementario bajo el comando Invertir.

#### "I am not worthy to have you enter my

that is God, I beg all my brothers — those we who work manually, clerics and lay brothers ards being humble in all things; not to glorify it to become interlorly proud because of good wis sometimes says or does in them or through bird: "Do not rejoice... in the fact that the de : 10:20) Let us be firmly convinced of the fact

# Negro a blanco

#### "I am not worthy to have you enter my

that is God, I beg all my brothers — those very who work manually, clerics and lay brother rds being humble in all things; not to glorify to become interiorly proud because of good we sometimes says or does in them or through the rd: "Do not rejoice... in the fact that the de 10:20) Let us be firmly convinced of the fact.

# Blanco a negro

# Origen de escaneo

### Opciones:

- Alimentador automático de documentos: Usado para escanear varias páginas.
- Sobremesa: Usado para escanear una única página. Por ejemplo, páginas de un recorte de periódico, papel con arrugas o rizos.
- Sobremesa (libro): Usado para escanear varias páginas internas de un libro.
- Automático: Permite al escáner ajustar automáticamente su origen de escaneo. Si selecciona Automático y hay un documento en el alimentador automático de documentos (ADF) y en sobremesa, entonces el origen del escáner se ajustará automáticamente a ADF. Si selecciona Automático y sólo hay un documento en sobremesa, entonces el origen se ajustará a sobremesa.
- Incorporar Dos Lados en Una Imágen: Si tiene un escáner dúplex con alimentación de hoja y bandeja de entrada delantera, usted puede digitalizar un documento de tamaño A3 con un método inovativo. Por eso, doble su documento de tamaño A3 en A4, y después cargue el papel en la bandeja delantera. Escoja la opción Incorporar Dos Lados a partir de la Origen de Digitalización y el escáner podrá digitalizar ambos los lados de su documento y incorporar dos imágenes A4 en una imágen A3. Nota: Cuando se selecciona Incorporar Dos Lados a partir de la Origen de Digitalización, la función Recorte o Multi-Alimentación serán desactivadas.

Tenga en cuenta que las opciones varían dependiendo del tipo de escáner.

# Coincide ncia de color

La finalidad de la función Coincidencia de color es obtener el color preciso. Esta opción utiliza los parámetros predeterminados (perfil de ICC) para ajustar los colores de la imagen.

# Opciones disponibles: Ninguna, Documento y Fotografía

- Ninguna: elija "None" (Ninguna) para deshabilitar esta función.
- Documento: elija "Documento" si el original contiene solamente texto o una mezcla de texto y gráficos, ya que se trata de una configuración óptima para documentos comerciales convencionales.
- **Fotografía:** elija Fotografía si el original contiene una fotografía para reproducirla con colores intensos.



Normal



Después de aplicar la función Coincidencia de colores

# 4.2.3 Escanear imágenes en color

Las siguientes opciones están disponibles para escanear imágenes en color.

- Brillo
- Contraste
- Resolución
- Invertir

# 4.2.4 Escanear imágenes en escala de grises

Las siguientes opciones están disponibles para escanear imágenes en gris.

- Brillo
- Contraste
- Resolución
- Invertir

# 4.2.5 Escanear imágenes en B/N

Las siguientes opciones están disponibles para escanear imágenes en B/N.

- Binarización (Límite dinámico)
- Resolución
- Invertir

0

- Binarización (Procesamiento fijo)
- Límite
- Brillo
- Resolución
- Invertir

# 4.2.6 Edición de perfiles

La casilla de diálogo de Propiedades del escáner le permite cambiar y guardar sus configuraciones frecuentes del escáner en un perfil. Usted puede editar estos perfiles al renombrarlos o borrarlos.

#### Para agregar un nuevo perfil,

- Personalice sus ajustes. (Por ejemplo, cambiar su resolución, tipo de imagen, método de corte, tamaño de escaneo y otros ajustes).
- 2. Pulse la pestaña de imagen y luego elija "Perfiles" para llamar a la casilla de diálogo "Editar su perfil".




3. Pulse "Agregar" para ingresar el nombre del perfil y luego elija "Guardar".



4. El nuevo perfil se guardará y mostrará en la casilla de lista descendente "Perfiles".

#### Para cargar un perfil,


 En la casilla de diálogo de la pestaña "Imagen" elija su perfil favorable de la casilla de lista descendente "Perfiles".



 Su perfil favorable será cargado inmediatamente y mostrado en la casilla de diálogo "Propiedades del escáner".

#### Para borrar un perfil,


- En la casilla de diálogo de la pestaña de imagen pulse "Perfiles" para llamar a la casilla de diálogo "Editar su perfil".
- 2. Elija el perfil que desea borrar de la casilla de la lista descendente.



- 3. Pulse "Borrar". Se le pedirá confirmar si "¿Está seguro de que desea borrar este perfil?".
- 4. Elija "Sí" para borrar o "Cancelar" para salir.

#### Para renombrar un perfil,

- En la casilla de diálogo de la pestaña de imagen pulse "Perfiles" para llamar a la casilla de diálogo "Editar su perfil".
- 2. Elija el perfil que desea renombrar en la casilla de la lista descendente y luego pulse el botón de Renombrar.



3. Ingrese un nuevo nombre para el perfil.



4. Elija "Sí" para borrar o "Cancelar" para salir.

#### Nota:

Los perfiles predeterminados y preseleccionados incluyen Flatbed, Simplex-B&N, 200 dpi, Simplex-Gris, 200 dpi, Simplex-Color, 200 dpi, Duplex-B&N, 200 dpi, Duplex-Gris, 200 dpi, Duplex-Color, 200 dpi. Si usted tiene un escáner simples o sheetfeed, las opciones duplex y flatbed no estarán disponibles.

# 4.3 La ficha Compresión

La ficha Compresión le permite comprimir su imagen escaneada y elegir el nivel de compresión. Las imágenes de dos tonos se comprimen normalmente utilizando el estándar CCITT llamado Grupo 4 (G4). Las imágenes en color y escala de grises se comprimen normalmente utilizando la tecnología JPEG. Mueva el control deslizante **Calidad JPEG** a la derecha o a la izquierda para aumentar o disminuir el nivel de compresión. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el nivel de compresión, más baja será la calidad de imagen. El valor predeterminado es 50%.

Tenga en cuenta que la compresión depende de su aplicación para la edición de imágenes. Si su aplicación para la edición de imágenes no soporta el tipo de formato de compresión, entonces aparecerá un mensaje de aviso o la calidad de imagen del archivo comprimido no será aceptable.


JPEG (Joint Photographic Editor Group). Este grupo desarrolló y dejó su nombre a un estándar de compresión de archivos para imágenes en color y escala de grises ampliamente utilizado por los escáneres y aplicaciones de software. En sistemas basados en Microsoft Windows, un archivo con la extensión .jpg normalmente ha sido comprimido utilizando este estándar.

Para escanear imágenes en color o en gris, las siguientes compresiones están disponibles:

- Ninguna
- JPEG

Para escanear imágenes en B/N, las siguientes compresiones están disponibles:

- Ninguna
- G4




El cuadro de diálogo de la ficha Compresión

# 4.4 La ficha Ignorar color

#### 4.4.1 Selección de Ignorar color

La ficha Ignorar color le permite ignorar el color rojo, azul o verde en su imagen escaneada. Si su imagen contiene una marca de agua o fondo de color rojo, elija el canal R (Rojo) y la marca de agua o fondo rojo se eliminarán. Esta característica se utiliza para mejorar su texto al utilizar software OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres).



El cuadro de diálogo Ignorar color

Tenga en cuenta que esta función sólo soporta imágenes en blanco y negro y en gris. Por tanto, asegúrese de elegir cualquier tipo de imagen en blanco y negro o gris cuando aplique esta función.

#### **Color Dropout**

La opción "personalizado" le permite especificar el color que desea se retire ingresando su valor RGB (rojo, verde y azul) respectivamente.


La opción "Custom" (Personalizado) permite especificar el color que desea quitar especificando su valor RGB (rojo, verde y azul) respectivamente o seleccionando el color que desea en la paleta de colores. También puede seleccionar un color o ver el resultado de la eliminación de color utilizando la ventana de Preview (vista previa).

Tolerancia: Especifique el rango de color permisible a retirarse para el color que usted seleccionó. Rango especificado: 1 ~ 100

A mayor valor numérico, el rango de color dropout es más amplio.

# Para seleccionar un color en la paleta de colores


 Haga clic en la ficha Color Dropout (Eliminación de color) del cuadro de diálogo Scanner Properties (Propiedades del escáner).



2. Elija Gray (Gris) o B&W (B/N) en el cuadro Image Selection (Selección de imagen) y haga clic en "Custom" (Personalizado) en el menú desplegable Color Dropout (Eliminación de color). Aparecerá la paleta de colores.




3. Mueva el cursor sobre la paleta. El curso se convertirá en una cruz.




4. Haga clic para elegir un color. Los valores RGB cambiarán simultáneamente.

# Para seleccionar un color o ver el resultado de la eliminación de un color a través de la ventana de vista previa


 Haga clic en la ficha Preview (Vista previa) del cuadro de diálogo del mismo nombre.




 Inserte el documento en el escáner y haga clic en el botón Preview (Vista previa) para obtener una imagen de vista previa a baja resolución. Se mostrará la imagen de vista previa.




- 3. Haga clic en la ficha Color Dropout (Eliminación de color). Aparecerá el cuadro de diálogo Color Dropout (Eliminación de color) con el botón Preview Window (Ventana de vista previa).
- 4. Haga clic en el botón Preview Window (Ventana de vista previa) para hacer aparecer la ventana de vista previa tal y como se muestra a continuación.







5. Haga clic en el botón Cuentagotas ( ) y, a continuación, mueva el cursor sobre la imagen de vista previa. Haga clic para seleccionar un color que desee quitar.



 Haga clic en el botón Preview Result (Vista previa del resultado) para ver el resultado después de quitar el color especificado.



 Si el resultado satisfactorio, haga clic en "OK" (Aceptar) para cerrar la ventana de vista previa y volver al cuadro de diálogo Color Dropout (Eliminación de color).



En el cuadro de diálogo Color Dropout (Eliminación de color), haga clic en el botón Scan (Digitalizar) para llevar a cabo la digitalización final. El color especificado se quitará.



# 4.4.2 Otras opciones de Ignorar color

**Procesamiento avanzado** ofrece dos opciones que pueden ajustar su imagen escaneada con los mejores resultados.

# Límite del filtro

Este valor se utiliza para determinar el color que será ignorado. Un valor más bajo ignorará más el color seleccionado, mientras que un valor más alto dejará más el color seleccionado.

# Nivel del fondo

El píxel que es mayor que el valor del foldo será ajustado al punto más claro. Ajuste el valor de Límite del filtro y Nivel del fondo para obtener los mejores resultados.

Por ejemplo, si ajusta ligeramente el valor del fondo, hará que su texto aparezca más claro.



Original



Quitar azul, Límite: 20, Fondo: 255


AME120形备系功能複合機規格

| 一般地域          | 直接模式   | 平均式校内建設數值納得                              |
|---------------|--|--|
|               | FE555  | (17) 中華初春日                               |
|               | 九學報刊哲  | 600 (p)                                  |
|               | mater .  | <b>特计算机等可達付</b> 荷                        |
|               | 214W   | 10/8                                     |
|               | OPERSON   600   6  | KSED-65EQ116-136E2M)                     |
|               | D新国机器数大家经现场。   | 8.505.64012/5x 705.0 Mg;                 |
|               | <b>ジル教大学研究所</b>  | 8590x114090215x3060\$6                   |
|               | DESKRIPTE  | 一月童冬年至公司                                 |
|               | <b>操作業は悪質保存</b>  | 17C-37C 255-875                          |
|               | <b>MARKERSON</b>   | 37C-47C 194-894                          |
|               | M018   | 118                                      |
|               | Redmawalli   | 60% HHz 50% CHE                          |
|               | 100  | 1907                                     |
| 推行破核          | 製品機(DAM)   | E/5個式20位第四個式17位                          |
|               | むの確け連貫   | <b>発力器可達力器</b>                           |
|               | <b>第四種印度財</b>  | 報分轉空進分四                                  |
|               | <b>福田田中田</b>   | 5250x 4034qs/                            |
|               | <b>株口紙竹付車</b>  | 255-405                                  |
|               | 子供理印度數   | 一次被手可靠让是包围                               |
| REBR          | 和色彩印度性   | <b>総分録業高利益せ</b> 算                        |
|               | <b>MONTHS</b>  | 14分傳統高州(2015)                            |
|               | 2010/01/05   | 1099                                     |
|               | PACES OF THE PACES | 1200a (300gs)                            |
|               | ORMIT  | CD .                                     |
|               | C-01 V-41  | Writtwell(3), Wilevolut, 2001, 2003, 107 |
|               | SHREWING   | 1500F                                    |
| MR25-00VG     | 建设作品   | Drived Ollaw COOlean Trado-regulation    |
| PART IN       | ANGT   | TOUR HITP, ONS, DHOP                     |
| <b>唯子的作用格</b> | MEST   | SMIP, MME, POPS                          |
|               | WALKS.   | 無白根式 指台銀河 (お色核式 寄り銀河)                    |
|               | 交易機能排行   | POF, JPES, TRY, PCHISMS, MTRY            |
| WINESE        | SERVIN   | ETP, HITP, DMS, AVEP                     |
|               | Marie M  | 第四個式 報告報用 彩色模式 報告報用                      |

Quitar azul, Límite: 20, Nivel del fondo: 210

# 4.5 La ficha Papel

La ficha Papel le permite definir valores relacionados con la salida de imagen (p.ej. Recorte automático o no, Área de escaneo, Sobrescaneo, Detección de alimentación múltiple).



El cuadro de diálogo de la ficha Papel

# 4.5.1 Recortar

Recortar le permite capturar una parte del documento que se va a escanear. Opciones: Automática, Ajustar a transporte, Detección EOP (Fin de página), Relativo al documento, Automático múltiple.

| Opciones                            | Descripción  |
|-------------------------------------|--|
| Automática                          | Automática ajusta la ventana de recorte según los diferentes tamaños del documento. Utilice esta opción para conjuntos de documentos de varios tamaños.  |
| Ajustar a<br>transporte             | Esta característica le permite definir el área o zona que se va a ver. Utilícela para conjuntos de documentos de igual tamaño. Si selecciona esta opción, puede usar las teclas de flechas para definir los valores de desplazamiento de x e y, ancho y largo para redefinir su área de escaneo. La pantalla mostrará la colocación de la imagen conforme cambie los valores.                  |
| Detección<br>EOP (fin de<br>página) | Esta característica le permite definir el área o zona que se va a ver. Utilícela para conjuntos de documentos de ancho igual y largo diferente. Si selecciona esta opción, puede usar las teclas de flechas para definir los valores de desplazamiento de x e y, ancho y largo para redefinir su área de escaneo. La pantalla mostrará la colocación de la imagen conforme cambie los valores. |


| Automático<br>múltiple | Esta opción le permite colocar documentos de varios tamaños como fotos, tarjetas de presentación o tarjetas de empresa en la plataforma (si la hay) y le permite crear varias imágenes recortadas individualmente en un escaneo. Nota: Para crear varias imágenes correctamente, asegúrese de que haya al menos un espacio de 12mm (0,5") entre cada documento.   |
|------------------------|---|
| Relativo al documento  | Esta opción le permite cortar diferentes áreas de sus documentos y entregar estas imágenes en blanco y negro, grises o colores en forma separada. Por ejemplo, hay aplicaciones que requieren que usted almacene el documento completo en blanco y negro y una parte del documento en color para ahorrar espacio de almacenamiento. Esto es útil para documentos en donde una fotografía o firma aparecen en un área consistente del documento, como currículos, etc. |

**Relativo al documento:** (usado para lotes de documentos del mismo tamaño)


Esta opción le permite cortar diferentes áreas de sus documentos y entregar estas imágenes en blanco y negro, grises o colores en forma separada. Por ejemplo, hay aplicaciones que requieren que usted almacene el documento completo en blanco y negro y una parte del documento en color para ahorrar espacio de almacenamiento. Esto es útil para documentos en donde una fotografía o firma aparecen en un área consistente del documento, como currículos, etc.

El siguiente procedimiento describe cómo reproducir el documento complete en blanco y negro y una porción del documento (imagen) en color.

- 1. En la pestaña de Papel, elija "Relativo al documento" o "Fijo para transportar" en la opción de cortar.
- 2. Elija su área de escaneo en la opción Área de escaneo. El tamaño elegido de area de escaneo se mostrará en un cuadro rectangular rojo. Este es también el tamaño de escaneo de su documento completo. (Por ejemplo, ISO B5. Si usted no ha escogido un área de escaneo y deja la selección en Ninguno, entonces el área predeterminada será el máximo del escáner).



 Pulse la pestaña de vista previa para mostrar la ventana de vista previa (Preview). Aparecerá una casilla rectangular negra para indicar el tamaño máximo de escaneo que acaba usted de seleccionar.




4. Pulse el botón de vista previa para ver la imagen entera en baja resolución para cortar correctamente su área de escaneo.



- Seleccione el tipo de imagen en la casilla de selección de imagen. La imagen seleccionada aparecerá en color resaltado. (por ejemplo, Front Color)
- 6. Coloque su cursor en la ventana de vista previa y pulse su botón izquierdo del Mouse. Un signo de cruz aparecerá como se ilustra. Cree su tamaño relativo de escaneo jalando diagonalmente con el botón izquierdo del Mouse hasta su tamaño elegido. El area seleccionada aparecerá en una casilla roja tal como se ilustra.

# Una señal de cruz



El área relativa

- 7. Revise la imagen en blanco y negro en la casilla de selección de imagen para escanear el documento completo.
- 8. Pulse el botón de escanear para empezar a escanear el documento en dos tipos de imágenes y tamaños. (Ver el resultado abajo).

convenient to the rest rooms and the exits "Maybe the time has come to face fatch," Dr. Dunn told me after the service. "We have six churches in about three square miles, an you could barely fill any one of them with all six congregations put together. Some say the church itself is dead," he sighted. "The youn think it's unnecessary and serves no psychological purpose." Fiendish "Scot's Maiden," the seventh hole at the isle of Islay's Machric links, challenges with rough as tall as a man. "Official Loch Ness Monster Exhibition" at Drumnadrothi features a floating fiberglass Nessie.

In SCHUCER SOAS sing thanks for minds that find new for minds that find new plore, and some think the Socials genius for invention has its roots in Scottish Presbytarination crost in Scottish Presbytarination with the Social Sociales Social Social Social Social Social Social Social Social Social

Refinburgh & Spoyal Measums of Secondaria should have playy comoof Scottish ingansity, case after case of the Secondaria should have playy comoof Secondaria should have playy comoof Secondaria should be sufficient to the Secondaria should be sufficient to the Secondaria should be sufficiently and the Secondaria should be sufficiently and the success of thescopes and microscopes, a 1720 "description and microscopes, a 1720 "description and microscopes, a 1720 "description and microscopes" for endeathing more play and microscopes and microscopes, a 1720 "description and microscopes of soft devices to statisfy the Secondaria should be sufficiently as the sufficient to the

Scottish penchant for quantifying the world. Recalling such thinkers as inventor Fannes Watt and Iridge designeer. Thomas Tallerot and John Remain, 4 wondered how Scotland and John Remain, 4 wondered how Scotland to the penchant of the penchant for the scotland of the penchant for the scotland of the penchant for the penchant

people, 450 of whom are Scots.

But high technology's roots do not go deep into Scottiah soil. Despite Scottiah universities' internationally recognized computes science departments, there is little research and development going on. Nikk Shelmess is no English-born Latus offware executive ware.



grew up in the United States, married a Scot, and now works via his modem out of a mill a state of the state

OWHERE N THE U.K. Is much farther from the throne than the ide of North Uist, in the Outer Hebrides, where you don't have took for an octogenarian to find a witness to the changes this century has wreaght. Cally Johnson is only \$5, but as a lower worself. Cally Johnson is only \$5, but as a bere when boats and ferries were all that sticked together the isles of her perforance homeland. She saw telephones and electricity come, and roads and cars, and hot water ann.



El documento complete en B/N

El área relativa en color

Las siguientes opciones sólo están disponibles cuando selecciona **Ajustar a transporte**.

- Desplazamiento X la distancia del extremo izquierdo del escáner al borde izquierdo del área de escaneo.
- **Desplazamiento Y** la distancia del extremo superior del documento al extremo superior del área de escaneo.
- Ancho el ancho del área de escaneo.
- Largo el largo del área de escaneo.
- Centro: Calcula automáticamente el desplazamiento x de la alimentación en el centro basándose en el tamaño de documento seleccionado.
- cambia el área de escaneo haciendo clic en la tecla de la flecha en el signo de la cruz mientras retiene el tamaño del escaneo. Vea el resultado en la ventana de la pantalla.

#### 4.5.2 Otras selecciones de Papel

#### **Enderezar**

Utilice esta opción para enderezar automáticamente un documento.



Nota: Si el ángulo torcido es demasiado grande, parte de la imagen puede quedar cortada.

# Área de escaneo

Elija su tamaño de papel deseado en el cuadro de la lista desplegable. O puede seleccionar un tamaño de papel personalizado haciendo clic en el cuadro **Área de escaneo** y luego haciendo clic en **Agregar** para incluirlo en las opciones.

**Opciones:** Ninguno, US Letter- 8.5"x 11", US Lega - 8.5" x 14", ISO A4 - 21 x 29.7 cm, ISO A5 - 14.8 x 21 cm, ISO A6 - 10.5 x 14.8cm, ISO A7 - 7.4 x 10/5 cm, ISO B5 - 17.6 x 25 cm, ISO B6 - 12.5 x 17.6 cm, ISO B7 - 8.8 x 12.5 cm, JIS B5 - 18.2 x 25.7 cm, JIS B6 - 12.8 x 18.2 cm, JIS B7 - 9.1 x 12.8 cm, Todo el escáner, Página larga.

# Página larga

Cuando necesite escanear documentos cuya longitud exceda el máximo del escáner, por favor elija Página Larga. Nótese que si se selecciona página larga la detección Multi-Feed no estará disponible. Opciones: Tamaño desconocido , ingresar longitud (\*Las opciones varían dependiendo del tipo de escáner.) Elija "Tamaño desconocido" si tiene un lote de documentos de páginas largas sin longitud conocida. Elija "Ingresar longitud" para ingresar la longitud y ancho de sus documentos o el tamaño deseado de su escaneo en los documentos. Esto es útil cuando tiene un lote de documentos con el mismo tamaño de escaneo o un lote de documentos del mismo tamaño.

#### Sobrescaneo

Sobrescaneo le permite agregar un margen específico a la parte superior e inferior o derecha e izquierda (las opciones varían dependiendo del tipo de escáner) del borde de la imagen. Esto se utiliza para reducir posibles cortes de las esquinas en imágenes torcidas y a menudo se aplica a un conjunto de documentos torcidos que se van a escanear en el alimentador automático de documentos. Seleccione un valor

entre 0 y +5 mm. Tenga en cuenta que el resultado del sobrescaneo no aparecerá en la ventana de la pantalla y que la disponibilidad de la función depende del tipo de escáner.

# Inserción previa

Opciones disponibles: Habilitar, Deshabilitar. Si selecciona la opción Habilitar, podrá establecer el momento en el que el escáner comenzará a realizar una inserción previa de papel una vez cargados los documentos en el alimentador. La opción predeterminada es Deshabilitar.

# Tiempo de espera de transporte

Establezca el periodo de tiempo que el escáner esperará antes de iniciar la digitalización automática después de finalizar un trabajo de digitalización. Si desea digitalizar una gran cantidad de documentos independientes con la misma configuración de digitalización, esta función podría resultar especialmente útil. El valor predeterminado es 0. El valor seleccionado debe estar comprendido entre 0 y 30 segundos.

#### Nota:

- 1 Si carga algún documento en el alimentador durante el periodo de tiempo de espera especificado, el escáner comenzará a digitalizar automáticamente.
- 2 Si su escáner es de tipo sobremesa y coloca papel sobre la superficie de digitalización, una vez transcurrido el periodo de tiempo de espera necesitará hacer clic en el botón Scan (Digitalizar) de la interfaz de usuario TWAIN para iniciar la digitalización.

#### Protección del papel

Esta función facilita a los usuarios la capacidad de proteger documentos valiosos deteniendo el proceso de digitalización inmediatamente cuando se detecta que una página está torcida para evitar así un posible atasco del papel. Marque esta función para habilitarla. Cuando se detecte una página torcida, la digitalización se detendrá y se mostrará un mensaje de advertencia. Haga clic en "Aceptar" para cerrar el cuadro de diálogo de advertencia. Coloque correctamente el documento y vuelva a digitalizarlo para completar el trabajo. (\*Las opciones varían dependiendo del tipo de escáner.)

## Peso del papel


Haga clic para habilitar esta función. Esta función se utiliza para mejorar la capacidad de inserción de documentos con el fin de reducir el riesgo de que los documentos se tuerzan o el papel se atasque. Esta función resulta especialmente útil cuando se insertan documentos de tamaños diferentes en el alimentador automático de documentos.

Sin embargo, si esta función está habilitada, no se permite la inserción de más páginas en el alimentador automático de documentos mientras la digitalización está en curso.

(\*Las opciones varían dependiendo del tipo de escáner.)

## 4.6 Detección de alimentación múltiple

La Detección de alimentación múltiple le permite detectar documentos sobrepuestos que pasan por el alimentador automático de documentos. La alimentación múltiple ocurre normalmente por documentos grapados, adhesivos en los documentos o documentos cargados estáticamente. Nota: La disponibilidad de la función varía dependiendo del tipo de escáner.



## Detección de longitud adicional

La Detección de longitud adicional le permite definir la longitud del documento múltiple que se va a alimentar. Este valor indica la longitud adicional que excede a su área de escaneo. La ventana de la pantalla mostrará el tamaño del documento conforme cambie el valor. El valor 0 indica que no hay detección de longitud adicional. La Detección de longitud adicional se utiliza mejor cuando se escanean documentos del mismo tamaño en el alimentador automático de documentos.

# Modo inteligente (Omitir inserción múltiple) por detección ultrasónica

Algunos documentos contienen fotografías o etiquetas adheridas y es posible detectarlos fácilmente como documentos de inserción múltiple. Sin embargo, puede que prefiera ignorar dicha condición de inserción múltiple. Si es el caso, puede usar el modo inteligente para permitir al escáner memorizar y omitir las condiciones de inserción múltiple. Las opciones disponibles son Deshabilitar, Por longitud (Papel/Objeto), Por posición y Por longitud (Papel/Objeto) + posición.

Por longitud (Papel/Objeto): Cuando se detecta multialimentación por primera vez, el escáner memoriza la longitud del documento y la longitud del objeto (foto o etiqueta) colocado en el documento. Al realizar el siguiente escaneo, este patrón de multi-alimentación será ignorado. **Por posición**: Cuando se detecta multi-alimentación por primera vez, el escáner memoriza la posición de la foto o etiqueta colocada en el documento. Al realizar el siguiente escaneo, este patrón de multi-alimentación será ignorado.

Por longitud (Papel/Objeto) + Posición: Cuando se detecta multi-alimentación por primera vez, el escáner memoriza la longitud del documento, la longitud y la posición del objeto (foto o etiqueta) colocado en el documento. Al realizar el siguiente escaneo, este patrón de multi-alimentación será ignorado.

Para usar el modo inteligente,

- 1. Elija el método de detección de multi-alimentación deseado para el paso directo.
- 2. Cuando hay una multi-alimentación durante el escaneo, aparecerá un mensaje de advertencia.
- 3. Elija **Aceptar** (OK) para saltar el estado de multialimentación en el siguiente escaneo y cerrar el mensaje.
- 4. Abra la fuente de datos TWAIN en su aplicación de escaneo. El mismo estado de multi-alimentación no será reconocido como multi-alimentación.

#### Nota:

- Puede eliminar las condiciones de inserción múltiple anteriores haciendo clic en el botón Reset (Restablecer).
- 2. El escáner puede memorizar un máximo de 25 condiciones de inserción múltiple para ignorar.
- 3. Las condiciones de inserción múltiple que ya se hayan memorizado u omitido continuarán siendo válidas aunque se desinstale el controlador del escáner.


#### Área de detección

Esta opción le permitirá especificar un área de detección de inserción múltiple.


Para especificar un área de detección de inserción múltiple:

- Seleccione la opción **Disable (Deshabilitar)** en el Modo inteligente. A continuación, se habilitará el Área de detección.
- Seleccione la opción Inside the Range (Dentro del intervalo) o Outside the Range (Fuera del intervalo). A continuación, se marcará el área de detección.
- 3. Arrastre el puntero del ratón sobre la sección superior o inferior del área de detección para especificar el área que desee en la ventana de presentación. También puede usar las teclas de dirección hacia arriba o hacia abajo correspondientes a la Sección superior o la Sección inferior para cambiar su tamaño. La Sección superior indica el punto inicial del intervalo de detección. La Sección inferior indica el punto final del intervalo de detección. Recuerde que el valor de la sección superior y el intervalo de detección deben ser de, al menos, 1 pulgada.

Área de detección: Inside the Range (Dentro del intervalo), Box (Cuadro), Sección superior: 3", Sección inferior: 7"



Área de detección: Outside the Range (Fuera del intervalo), Box (Cuadro), Sección superior: 3", Sección inferior: 7"




#### Detección Ultrasónica

La Detección Ultrasónica le permite establecer documentos superpuestos detectando el grosor del papel entre los documentos.

Hay tres opciones disponibles si se detecta la alimentación múltiple.

# Detener el escaneado después de alimentación múltiple

Si se selecciona esta opción, el escáner detendrá el alimentador y mostrará el siguiente cuadro de diálogo de aviso cuando está seleccionada la alimentación múltiple.



#### Acción:

- 1. Siga la instrucción del cuadro de diálogo de aviso para eliminar el resto de páginas del alimentador.
- 2. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
- 3. Escanee el resto de páginas.

# Alarma sonora en la alimentación múltiple

Si se agrega un archivo de sonido, el escáner producirá una alarma sonora cuando se detecte alimentación múltiple, aunque no se muestre ningún cuadro de diálogo de aviso.

Si se ha seleccionado "Detener el escaneado después de alimentación múltiple", el escáner detendrá el alimentador.

Si no se ha seleccionado "Detener el escaneado después de alimentación múltiple", el escáner continuará funcionando hasta el final del documento.

#### Acción:

- Si se ha seleccionado "Detener el escaneado después de alimentación múltiple", siga la acción descrita en la anterior sección "Detener el escaneado después de alimentación múltiple" de la página anterior para completar el trabajo.
- 2. Si no se ha seleccionado "Detener el escaneado después de alimentación múltiple", vuelva a escanear las páginas en que se detectó alimentación múltiple.

# Desbloqueo del Papel en Multi-Alimentación: Auto

Si se selecciona Auto, una vez detectada la multialimentación y parada la operación de digitalización, el escáner desbloqueará automáticamente el transporte del papel en multi-alimentación. Nota: La disponibilidad de esta opción varia según el tipo de escáner.

## Cómo agregar la alarma sonora:

- 1. Haga clic en el botón Examinar en el lado derecho del icono del altavoz. Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir.
- 2. Elija su archivo de onda.
- 3. Haga clic en el botón Abrir. El archivo de onda se agregará.


#### Unidades

Define el sistema de medición primario. Puede elegir entre **Pulgadas, Milímetros** y **Píxeles**.

## 4.7 La ficha Vista previa

La ficha Vista previa le permite previsualizar (un escaneo de baja resolución) su imagen antes del escaneo final. La imagen de vista previa le permite asignar su área de escaneo. Puede elegir el área de escaneo en la casilla de lista desplegable "Área de escaneo" o colocando el cursor en la ventana de visualización y arrastrándolo diagonalmente sobre la ventana. A continuación, aparecerá un rectángulo rojo para indicar el área seleccionada.


Nota: Si elige "Recorte automático" en la "ficha Papel", entonces no podrá seleccionar el área de escaneo en la ficha Vista previa.



La ficha Vista previa

# 4.8 La ficha Opciones

La ficha Opciones le permite ajustar la siguiente configuración de procesamiento de imagen.



El cuadro de diálogo de la ficha Opciones

# Giro y volcado lateral

Esta opción le permite seleccionar la orientación de los documentos de doble cara alimentados y si tiene seleccionado "Plegado"; la imagen del lado inverso girará 180 grados.

Esto se aplica a documentos de doble cara que se ven en vertical (altura mayor que la anchura) pero que se alimentan a veces en el escáner de forma horizontal (anchura mayor que la altura) o viceversa. En este caso, la imagen del lado inverso tiene que girarse 180 grados más.

#### Opciones: Libro, Plegado.

Si selecciona "Libro", la imagen del lado inverso no será girada.


La siguiente ilustración muestra la orientación del documento que debería verse en vertical pero se alimenta en el escáner de forma horizontal



## Girar imagen

Elija el ángulo de giro en la lista desplegable si desea girar su imagen escaneada.

Opciones: Ninguno, 90°CW(horario), 90°CCW(contrahorario), 180°, Automático en base a los contenidos.



Automático en base a los contenidos: Al seleccionar Automático en base a los contenidos, las imágenes se pueden rotar a sus orientaciones correctas basándose en sus contenidos.

# Quitar página vacía

Marque si desea quitar la página vacía y mueva el control deslizante a la izquierda o derecha hasta el límite deseado.

## Relleno de borde

Elija White (Blanco) o Black (Negro) si desea agregar un borde blanco o negro a la imagen digitalizada.



Original



Relleno de borde: 5 mm (negro)

Active la opción Edge Extend (Extensión de borde) si desea agregar un borde blanco o negro más allá del borde de la imagen digitalizada.

El valor predeterminado es 0. El valor máximo es la mitad del lado corto de un área de digitalización seleccionada. Por ejemplo, si ha seleccionado un tamaño A4 que es 21 x 29,7 cm (8,26" x 11,69") entonces el valor máximo para el borde blanco o el borde negro es de 10,5 cm (4,14") (la mitad de 21 cm (8,26").

#### Reducción de ruido

Ocasionalmente, aparecen pequeñas manchas en el fondo de una imagen escaneada. Al retirar las manchas no deseadas se proporciona una imagen más limpia para el proceso de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), y también se ayuda a reducir el tamaño del fichero comprimido.

Defina las manchas (speckles, también conocidos como ruido de imagen) que desea retirar especificando su número (tamaño) y radio (rango). La unidad de medida es el pixel. A mayor el número, más manchitas son retiradas.

plague on thee! Hast thou never an eye in thy head? Canst not hear?

—The First Part of King Henry the Fourth:
2.1.26-27

A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

Antes de la reducción de ruido (número de ruido:0, radio de ruido:1)

Plague on thee! Hast thou never an eye in thy head? Canst not hear?

—The First Part of King Henry the Fourth: 2.1.26–27

A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

Luego de la reducción de ruido (número de ruido:22, radio de ruido:10)

#### Nota:

- La función está actualmente disponible para imágenes en blanco y negro únicamente.
- Para escanear a la velocidad nominal, se recomienda fijar el radio de ruido hasta 10 pixeles.

# Dividir imagen

Mediante la división de una imagen se crean dos imágenes independientes horizontal o verticalmente. Esta función resulta de gran utilidad para documentos que contienen dos páginas por imagen cuando desea guardarlas como dos imágenes (una página por imagen). Opciones disponibles: None (Ninguna), Horizontal o Vertical. La opción predeterminada es None (Ninguna).

Horizontal: permite dividir una imagen en la

mitad superior y la mitad inferior.

**Vertical:** permite dividir una imagen en la mitad izquierda y la mitad derecha.





verticalmente

Opciones de control de imagen

Marque la casilla Espejo si desea invertir el lado derecho e izquierdo de su imagen.



Original



El efecto Espejo

# Configuración del fondo

Esta opción permite establecer el fondo de la digitalización. **Opciones disponibles: Fondo blanco y Fondo negro.** 

Nota: para escáneres con alimentador automático de documentos, estación sólo está disponible actualmente en el modo "Auto crop" (Recorte automático). Para un escáner con bandeja plana, esta opción está disponible tanto en el modo "Auto crop" (Recorte automático) como en el modo "Fixed to Transport" (Fijo para transporte).

Para obtener detalles sobre la lección del modo "Auto crop" (Recorte automático) como en el modo "Fixed to Transport" (Fijo para transporte)", consulte la sección 4.5.1 Recortas.




Fondo blanco



Fondo negro

# 4.9 La ficha Ajuste

La ficha Ajuste le permite ajustar la siguiente configuración:



El cuadro de diálogo de la ficha Ajuste

# Memoria caché

## Modo:Ninguno, Número de página, Tamaño de memoria.

Esta opción permite asignar un tamaño de memoria específico perteneciente a la memoria RAM disponible al procesado de los datos de imagen. Especificando un tamaño de memoria menor, podrá liberar más memoria para las demás aplicaciones que se encuentren en ejecución. Especificando un tamaño de memoria mayor, dispondrá de más memoria para procesar los datos de imagen, en especial si necesita digitalizar una gran cantidad de documentos.

También puede especificar el tamaño de la memoria según el número de páginas. Para su información, la digitalización a 300 dpi de un documento a color de tamaño A4 consume, aproximadamente, 24 MB.

# Contador de imágenes


Cuando el modo de caché seleccionado es "ninguno", la opción de contador de imágenes le permite asignar el número de páginas que necesita escanear. Por ejemplo, si desea escanear las dos primeras páginas, simplemente mueva el control deslizante de páginas a 2 y la acción de escaneo se detendrá cuando el escaneo de las dos primeras páginas se haya completado.

| Control de<br>ahorro de<br>energía | Marque el cuadro <b>Activar ahorro de</b> energía y mueva el control deslizante a la derecha para ajustar el tiempo antes de iniciar el modo ahorro de energía tras su última acción. Los valores son de 1 a 240 minutos. El predeterminado es 15 minutos. |  |
|------------------------------------|--|--|
| Mostrar<br>progreso de<br>escaneo  | Marque para mostrar barra de progreso del escaneo durante el escaneo.  |  |

| Detección de<br>Códigos de<br>Barras   | Seleccione esta opción para habilitar la detección y el reconocimiento de códigos de barras en su documento. Después del proceso de detección, se generará un archivo avbarcode.ini y será almacenado en el disco de su sistema, por ejemplo, Windows\avbarcode.ini. |
|--|--|
| Mostrar<br>mensaje de<br>aviso         | Marque y aparecerá un mensaje de aviso como "Contador de goma del ADF excede 100,000 escaneos (el número varía dependiendo del tipo de escáner). Por favor, cambie la goma del ADF y restaure el contador de goma".  |
| Guardar<br>configuració<br>n al cerrar | Marque para guardar las propiedades del escáner tras dejar el cuadro de diálogo. La próxima vez que abra el cuadro de diálogo Propiedades del escáner, aparecerá la configuración guardada anteriormente.  |

## 4.10 La ficha Estampadora

La ficha Estampadora le permite imprimir caracteres alfanuméricos, la fecha, la hora, el número del documento y un mensaje personalizado sobre la imagen digitalizada si se ha seleccionado una estampadora digital, o en el reverso de su documento si se ha seleccionado una estampadora externa.



Opciones disponibles: Estampadora externa, Estampadora digital. Si ha instalado una estampadora externa, seleccione la opción Estampadora externa. Si no dispone de una estampadora, seleccione la opción Estampadora digital. Recuerde que la Estampadora externa proporciona funciones de impresión vertical en el reverso del documento, mientras que la estampadora digital proporciona funciones de impresión horizontal en el anverso del documento.

#### Contenido

| Imprimir<br>todo        | Active la opción <b>Print All (Imprimir todo)</b> para imprimir automáticamente el texto de todas las páginas de sus documentos.  Desactive la opción <b>Print All (Imprimir todo)</b> para imprimir sólo la primera página de sus documentos. |
|-------------------------|--|
| Personalizado           | Introduzca el texto personalizado que desee incluir en su cadena de impresión.   |
| Contador Fecha / Hora   | Muestra el número de documentos pertenecientes a la sesión de digitalización. Este valor aumenta secuencialmente bajo el control del escáner.  Seleccione esta opción si desea incluir la fecha y la hora en su cadena de impresión.           |
|                         | Formato: AAAAMMDDHHSS Por ejemplo, 20090402170645-check0001 indica el año, el mes, el día, la hora, los segundos, su texto personalizado y el número del contador.   |
| Fuente<br>personalizada | Elija la fuente que desee.  Opciones disponibles: Normal y Fixed Width (Ancho fijo) Las fuentes de tipo Fixed Width (Ancho fijo) (monoespacio) tienen un espaciado de carácter fijo. Por tanto, cada carácter ocupa la misma anchura.          |

# **Avanzadas**

| Atributos de | Seleccione los atributos de su fuente. |  |
|--------------|--|--|
| fuente       | Opciones disponibles: Normal,          |  |
|              | Subrayado, Doble y Negrita.            |  |
|              |  |  |

# Orientación de la cadena

Elija la orientación de la cadena.

Opciones disponibles: Normal, Girada, Vertical, Inversión vertical, 90 grados en el sentido de las agujas del reloj y 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloi

| dei reioj   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 2010abc   | 2010abc  |  |  |  |
| Normal  | Girada   |  |  |  |
| 2<br>0<br>1<br>0<br>a<br>b<br>c                       | ر<br>0<br>0<br>5<br>0<br>0<br>0<br>0                           |  |  |  |
| Vertical  | Inversión vertical   |  |  |  |
| 2010abc   | 2010abc  |  |  |  |
| 90 grados en el<br>sentido de las<br>agujas del reloj | 90 grados en<br>sentido contrario<br>a las agujas del<br>reloj |  |  |  |

Si activa la opción Digital Imprinter (Impresora digital) para insertar la marca de texto en la imagen digitalizada, la ilustración de la cadena normal y girada mostrar al

aspecto siguiente:

| 2010abc | 2010abc |  |
|---------|---------|--|
| Normal  | Girada  |  |

# Elija la posición quédese para imprimir la Posición de impresión cadena. Mueva el control deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o reducir el valor, respectivamente. Intervalo: 0~355 mm. El valor predeterminado es 0 mm El barro indica la altura desde la parte inferior del papel hasta la última letra de la cadena. Esta opción está disponible solamente si se instala una impresora externa. Posición de impresión Posición de Seleccione la posición de la cadena de impresión. Opciones disponibles: Sección impresión (Estampad superior, Sección central, Sección ora digital) inferior, Personalizado. Si selecciona la opción Personalizado, introduzca los valores de desplazamiento X e Y para especificar la

posición.

#### Más

Haga clic en el botón Más para mostrar más opciones de fuentes. Esta opción está disponible para imprinter digital (estampar texto en su imagen escaneada) solamente. Esta función no está disponible en algunos los modelos.


**Tamaño de fuente:** Mueva el control deslizante para cambiar el tamaño de fuente de 1 a 10.

**Densidad de fuente:** Mueva el control deslizante para cambiar la densidad de fuente de 0 a 255. La densidad seleccionada aparecerá al mismo tiempo.

Transparencia: Mueva el control deslizante para elegir un valor de transparencia adecuado del 0% (no transparente) al 100% (completamente transparente) de manera que su texto pueda ser parcialmente transparente pudiendo ver la imagen del fondo.

#### 4.11 La ficha Información

La ficha Información muestra la siguiente información del sistema y del escáner.



El cuadro de diálogo de la ficha Información

#### El botón "Informe":

Si encuentra algún mensaje de error mientras utiliza el escáner, haga clic en el botón Informe. Se generará un archivo txt (C:\AVxxx) de informe. Por favor, envíe este archivo al centro de servicio más cercano para resolver el problema.

#### El botón "Restaurar contador de goma":

Tras escanear aproximadamente 30.000 páginas (el número varía dependiendo del tipo de escáner) con el alimentador automático de documentos (ADF), la goma del ADF puede estar desgastada y puede que encuentre problemas al alimentar documentos. En este caso, se recomienda cambiar la goma del ADF por otra nueva. (Por favor, consulte el manual para el procedimiento adecuado del cambio). Para pedir una goma del ADF, consulte con su vendedor más cercano. Tras cambiar la goma del ADF, haga clic en el botón "Restaurar contador de goma" para restaurar el contador de la goma.

#### El botón "Restaurar contador de rodillo":

Tras escanear aproximadamente 200.000 páginas (el número varía dependiendo del tipo de escáner) con el ADF, el rodillo del ADF puede estar desgastado y puede que encuentre problemas al alimentar documentos. En este caso, se recomienda cambiar el rodillo del ADF por otro nuevo. (Tenga en cuenta que el cambio del rodillo del ADF sólo debe realizarlo un centro de servicio autorizado. Por lo tanto, deberá devolver su escáner para el cambio del rodillo). Tras cambiar el rodillo del ADF, haga clic en el botón "Restaurar contador de rodillo" para restaurar el contador del rodillo.


#### Nota:

La duración y procedimiento de cambio puede variar según el tipo de escáner. Por favor, consulte con su vendedor más cercano para más detalles.

# Operação da Interface ISIS

\*Consulte el capítulo anterior, Instalación del escáner, para instalar el controlador del escáner ISIS. Puede iniciar la aplicación de software QuickScan proporcionada para digitalizar mediante la interfaz de usuario ISIS.

El método de operación de controlador ISIS es similar a lo de TWAIN. Cada función en la pantalla de interfaz ISIS es descrito brevemente como lo siguiente:



**Modo:** Seleccione uno de los modos explorados, incluyendo b/w, gris, opciones de color.

**Difuminación:** Hay 5 niveles de semitono disponibles, pueden ser desactivados.

**Puntos por pulgada:** Seleccione la resolución que desea.

Medida de Papel: Seleccione la medida de papel que desea.

**Brillantez:** Ajuste la brillantez u oscuridad de su imagen explorada.


**Contraste:** Ajuste la gama entre la sombra más oscura y más clara en la imagen.

Omisión: Haga clic para restablecer todas las configuraciones.

Área: seleccione la area o posición explorada que desea.

# 6. Uso de los botones

Los prácticos botones y el mando del escáner se muestran en la imagen siguiente:



#### 6.1 Instalar el administrador de botones


Para usar los botones del escáner, necesitará instalar el Administrador de botones. Para asegurarse de que el Administrador de botones funciona correctamente, instale el Administrador de botones ANTES que el controlador del escáner.

La instalación del Administrador de botones es fácil. Inserte el CD incluido CD en su unidad de CD-ROM y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.


El Administrador de botones le ofrece un modo fácil de escanear sus documentos y luego vincular la imagen escaneada con la aplicación de software designada. Todo esto puede hacerse con el simple toque de un botón del escáner. Aún así, se recomienda que compruebe la configuración del botón antes de escanear para asegurarse de usar el formato de archivo y aplicación de destino apropiados.

# 6.2 Comprobar las configuraciones del botón antes de escanear

 Tras haber instalado con éxito el Administrador de botones en el ordenador, el Panel de botones aparecerá en la bandeja del sistema de Windows en la esquina inferior derecha de la pantalla del ordenador.



 El Panel de botones mostrará los primeros cinco botones de escaneo. Haga clic con el botón derecho en el botón (función) que desee comprobar. Aparecerá la ventana Propiedades del botón.



Si desea cambiar la configuración, use esta ventana para cambiar la configuración del formato de archivo, aplicación de destino u otras configuraciones de escaneo.

3. Haga clic en el botón Aceptar para salir de la ventana.

# 6.3 Cómo usar el Button Manager con los números de funciones predetermidanas y las tareas predeterminadas

El escáner se envía con nueve configuraciones de botones predeterminadas para tareas frecuentes, tales como escanear a carpeta, escanear a correo electrónico, escanear a impresora. La siguiente tabla muestra dichas configuraciones predeterminadas. Usted puede cambiar cualquiera de estas configuraciones.

| Botón<br>Número | Nombre        | Destino/<br>Aplicación  | Configuración<br>de escáner<br>predetermina<br>da  |
|-----------------|---------------|---|--|
| 1               | iScan (Image) | Seleccione este<br>botón cuando<br>desee escanear<br>un documento e<br>introducir una<br>imagen<br>escaneada en la<br>aplicación ya<br>iniciada   | Auto Color<br>Detection<br>(Detección<br>automática del<br>color), 200 dpi,<br>Simplex<br>(Símplex),<br>JPEG, Auto<br>Crop (Corte<br>automático) |
| 2               | iScan (OCR)   | Seleccione este<br>botón cuando<br>desee escanear<br>un documento e<br>introducir texto<br>editable en su<br>editor de texto ya<br>abierto, después<br>de realizar el<br>Reconocimiento<br>Óptico de<br>caracteres (OCR). | Auto Color<br>Detection<br>(Detección<br>automática del<br>color), 300 dpi,<br>Simplex<br>(Símplex),<br>JPEG, Auto<br>Crop (Corte<br>automático) |

| 3 | Scan To App<br>(Escanear a<br>aplicación) | Seleccione este<br>botón cuando<br>desee escanear<br>un documento y<br>enviar la imagen<br>a su aplicación<br>designada<br>(predeterminada:<br>MS Paint)   | Auto Color Detection (Detección automática del color), 200 dpi, Simplex (Símplex), JPEG, Auto Crop (Corte automático)                            |
|---|---|--|--|
| 4 | E-mail (Correo electrónico)               | Seleccione este botón cuando desee escanear un documento y enviar la imagen como un archivo adjunto a un destinatario de correo electrónico, desde su software de correo electrónico predeterminado. | Auto Color<br>Detection<br>(Detección<br>automática del<br>color), 200 dpi,<br>Simplex<br>(Símplex),<br>JPEG, Auto<br>Crop (Corte<br>automático) |
| 5 | Printer<br>(Impresora)                    | Seleccione este<br>botón cuando<br>desee escanear<br>un documento e<br>imprimirlo desde<br>su impresora<br>predeterminada.   | Auto Color Detection (Detección automática del color), 200 dpi, Simplex (Símplex), JPEG, Auto Crop (Corte automático)                            |

| 6 | Shared Folder<br>(Carpeta<br>compartida) | Seleccione este botón cuando desee escanear un documento y guardar la imagen en una carpeta compartida de la red.   | Auto Color<br>Detection<br>(Detección<br>automática del<br>color), 200 dpi,<br>Simplex<br>(Símplex), JPEG,<br>Auto Crop (Corte<br>automático) |
|---|--|---|---|
| 7 | FTP                                      | Seleccione este botón cuando desee escanear un documento y guardar la imagen en un servidor de archivos de la red, como es el caso de FTP.                  | Auto Color Detection (Detección automática del color), 200 dpi, Simplex (Símplex), JPEG, Auto Crop (Corte automático)                         |
| 8 | SharePoint                               | Seleccione este botón cuando desee escanear un documento y guardar la imagen en un servidor de archivos de la red, como es el caso de Microsoft SharePoint. | Auto Color<br>Detection<br>(Detección<br>automática del<br>color), 200 dpi,<br>Simplex<br>(Símplex), JPEG,<br>Auto Crop (Corte<br>automático) |

### Manual del usuario


| 9 | Google Docs | servidor de | Auto Color<br>Detection<br>(Detección<br>automática del<br>color), 200 dpi,<br>Simplex<br>(Símplex), JPEG,<br>Auto Crop (Corte<br>automático) |
|---|-------------|-------------|---|
|---|-------------|-------------|---|

### Nota:

- Para usar la configuración predeterminada correctamente, debe configurar su equipo en un entorno de internet e instalar las aplicaciones de software necesarias, tales como un software de correo electrónico o una impresora, antes de instalar el Button Manager.
- Para enviar las imágenes escaneadas a su servidor de red(como es el caso de FTP, Microsoft SharePoint, o Google Docs), asegúrese de contar con el privilegio de acceso al servidor de red. Por ejemplo, debe crear un nombre de usuario y una contraseña antes.
- Microsoft .NET Framework: Para enviar con exactitud las imágenes escaneadas al servidor de red, se necesita Microsoft .NET Framework 2.0 o superior. (Verifique el programa y la versión al elegir Inicio>Panel de control>Agregar o quitar programas Visualizará una lista de programas. Si Microsoft .NET Framework está instalado, el programa y la versión aparecerán en la lista).
- Google Docs: Google ofrece un servicio para el alojamiento, administración y edición de documentos (llamado Google Docs) a todos los usuarios que tienen una cuenta en el sitio web de Google (http://docs.google.com).
- Microsoft SharePoint: Microsoft SharePoint es una herramienta de biblioteca de documentos desarrollada por Microsoft para compartir archivos y publicar en la web.
   Puede que usted tenga que ponerse en contacto con el administrador para obtener el URL correcto del servidor de SharePoint. El administrador de su sistema también le suministrará acceso a SharePoint, así como un usuario y una contraseña.

### 6.4 Escanear con un toque de botón

- Ajuste la guía de papel en función del ancho del papel y cargue el documento con las partes superiores en la bandeja de entrada.
- 2. Verifique el número en la pantalla LCD del escáner para asegurarse de que ha seleccionado la configuración de escaneo y la aplicación destino adecuados. (Por ejemplo, si desea escanear con el botón No. 3 "Scan to App", que abre Microsoft Paint y muestra la imagen escaneada en la ventana de Microsoft Paint, la pantalla LCD deberá mostrar el No. 3).
- Pulse el botón Scan del escáner.
- Tras finalizar el escaneo, Microsoft Paint se abrirá y la imagen escaneada aparecerá en la ventana principal de Microsoft Paint como a continuación.



#### Nota:

Para más detalles sobre cómo usar el Administrador de botones, consulte el manual del usuario en el CD incluido.

## 7. Mantenimiento


### 7.1 Limpiar el Cirstal

El producto ha sido diseñado para que no sea necesario realizar un mantenimiento profesional. Sin embargo, no obstante tendrá que ser limpiado ocasionalmente para asegurar un rendimiento y una calidad de imagen óptimos.

### Los procederes

- 1) Humedezca un paño limpio y sin hilas en alcohol isopropílico (95%).
- 2) Pulse el btón de Desbloqueo ADF y abra la compuerta frontal hacia la izquierda. Limpie y gire el rodillo ADF hasta que la superficie esté completamente libre de suciedad.
- 3) Limpie la parte de plástico de la almohadilla del ADF, teniendo cuidado de no dañar los resortes.
- 4) Cierre la carcasa frontal del escáner. Ya puede utilizar su escáner de nuevo.





## 7.2 Limpiando el vidrio

- 1. Abra la cubierta frontal de la unidad ADF con cuidado.
- 2. Humedezca un paño limpio sin pelusas con alcohol isopropílico (95%).
- 3. Limpie el vidrio y el área blanca tal como se ilustra abajo moviendo el hisopo de lado a lado para deshacerse del polvo y suciedad.




### 7.3 Sustitución del módulo de almohadilla extraíble del ADF

Después de digitalizar unas 100,000 páginas con el ADF, es posible que el muelle de la almohadilla esté desgastado y que experimente problemas en la alimentación de documentos. En este caso, resulta extremadamente recomendable sustituir el módulo de almohadilla. Para encargar el módulo de almohadilla, consulte a su distribuidor más próximo. Siga el procedimiento indicado a continuación para sustituirlo.

### Proceso de desmontaje

- 1. Pulse el botón de Desbloqueo ADF.
- Abra suavemente la compuerta frontal de ADF hacia la izquierda.
- 3. Sostenga la carcasa del rodillo de fricción con su mano izquierda y presione ambos extremos del módulo de almohadillas complementario del ADF hacia dentro con sus dedos para extraer dicho módulo.



## Proceso de montaje

- Sostenga la carcasa del rodillo de fricción con su mano izquierda y presione ambos extremos del módulo de almohadillas complementario del ADF hacia dentro con sus dos dedos.
- 2. Colóquelo en ambos orificios hasta que entre en su sitio.

### 7.4 Sustitución del rodillo de sustitución del ADF

Después de escanear aproximadamente 100,000 páginas a través del ADF, es posible que el rodillo fricción del ADF pueda estar gastado y pueda experimentar problemas con la alimentación de documentos. En este caso, será necesario sustituirlo por un nuevo rodillo de ADF. Para solicitarlo, consulte con el distribuidor más cercano y siga el procedimiento de sustitución que se muestra a continuación.

### Proceso de desmontaje

- 1. Pulse el botón de Desbloqueo ADF.
- 2. Abra suavemente la compuerta frontal de ADF hacia la izquierda.
- 3. Sostenga la carcasa del rodillo de fricción con sus dedos como se muestra y colócalo hacia abajo.




4. Presione el extremo derecho del rodillo de fricción hacia fuera para extraerlo de la ranura y extraiga a continuación el extremo izquierdo de su orificio.



## Proceso de montaje

- 1. Introduzca el extremo izquierdo del rodillo de fricción en el orificio de su lugar original.
- 2. Introduzca el extremo derecho del rodillo de fricción en su ranura.



3. Cierre la carcasa del rodillo de fricción.



4. Cierre la carcasa frontera de ADF.

### 7.5 Reemplazo del rodillo del ADF


Luego de escanear aproximadamente 200,000 páginas a través del ADF, el rodillo del ADF puede estar desgastado y usted puede experimentar problemas con la alimentación de su documento. En este caso puede que necesite reemplazar un nuevo rodillo del ADF. Para comprar el rodillo del ADF, por favor consulte con su distribuidor más cercano y siga el procedimiento descrito abajo para reemplazarlo.

### Proceso de desmontaje

- 1. Pulse el botón de desbloqueo del ADF para abrir la compuerta frontal del ADF.
- Tire del centro de la carcasa del rodillo del ADF para abrirla.




 Mueva la pestaña del rodillo superior del ADF hacia Arriba como se muestra.



4. Separe el extremo derecho del rodillo ADF de la ranura y extraiga el rodillo ADF superior.




5. Siga los pasos similares para extraer el rodillo ADF inferior.






### Proceso de montaje

- 1. Introduzca el extremo izquierdo del rodillo inferior ADF primero a su ranura y coloque el rodillo inferior ADF a su posición original.
- Mueva la pestaña del rodillo inferior ADF hacia abajo como se muestra.



3. Siga el mismo paso para instalar el rodillo superior ADF a su ranura.



4. Cierre la carcasa del rodillo ADF. Se oirá un sonido de cierre cuando sea instalado correctamente.


## 8. Solución de problemas

### 8.1 Atascos en el ADF

En el caso de que se produzca atasco en el ADF, por favor proceda de la siguiente manera:

- 1. Apague el escáner.
- 2. Abra con suavidad la puerta frontal del escáner hacia la izquierda.
- Abata el ADF hacia delante y extraiga con cuidado el papel atascado. Ponga de nuevo el papel en el ADF y continúe explorando.





## 8.2 Preguntas y Respuesta

| Pregunta:   | Se atasca el papel durante la  |  |
|-------------|--|--|
|             | digitalización.  |  |
| Respuesta : | <ol> <li>Abra el la portezuela delantera del<br/>escáner.</li> <li>Saque el papel con cuidado.</li> <li>Cierre la portezuela delantera del<br/>escáner.</li> </ol> |  |

| Pregunta: | El escáner toma más de una hoja                 |
|-----------|---|
|           | simultáneamente.                                |
| Respuesta | 1) Abra el la portezuela delantera del escáner. |
| :         | 2) Remueva alimentado de múltiples hojas.       |
|           | 3) Cierre la portezuela delantera del escáner.  |
|           | 4) Alise las esquinas y bordes del              |
|           | papel. Suelte el papel antes de                 |
|           | ponerlo en las guías.                           |
|           | 5) Compruebe la condición de los                |
|           | rollos. Si fuese necesario.                     |

| Pregunta:      | El papel se tuerce.   |
|----------------|---|
| Respuesta<br>: | <ol> <li>Use la guía para mantener el papel<br/>lo más derecho posible.</li> <li>Compruebe la condición del rollo. Si<br/>fuese necesario.</li> </ol> |

| Pregunta:      | ¿Por qué al digitalizar, la imagen   |
|----------------|--|
|                | siempre aparece demasiado  |
|                | oscura?  |
| Respuesta<br>: | <ol> <li>Ajuste la configuración de la<br/>pantalla a SRGB.</li> <li>Ajuste la configuración de brillo en<br/>la pantalla desde el software de la<br/>aplicación.</li> </ol> |

Pregunta: Cuando seleccione que la

resolución óptica sea de 600 dpi,

las funciones "auto crop" y

"deskew" se anulan.

Respuesta

.

Ya que la realización de auto crop y deskew consumen un gran parte de memoria de sistema, se sugiere que cuando quiera realizar las funciones "auto crop" y "deskew", ponga la resolución óptica a menos de 600 dpi para evitar mensajes de error.

### 8.3 Servicio técnico

Soporte técnico para el escáner Avision es provisto por el centro de asistencia técnica Avision (ATAC). Antes de contactar ATAC asegúrese de tener la siguiente información:

- \* Numero de serie del escáner y numero de revisión (localizado en la parte de abajo del escáner).
- \* Configuración de su equipo (ej. tipo CPU, tamaño de RAM, espacio disponible en el disco duro, tarjeta de vídeo tarjeta de interfaz, etc.) .
- \* El nombre y versión del programa de aplicación del escáner,
- \* la versión del controlador del escáner.

Por favor llámenos al:

### Otras áreas

### Avision Inc.

No.20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,

Hsinchu, Taiwan, R.O.C.

Número de teléfono: 886-3-5782388 Número de fax: 886-3-5777017

Correo electrónico: service@avision.com.tw

Sitio Web: http://www.avision.com

## **US y Canadá**

### Avision Labs, Inc.

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA Número de teléfono: +1 (510) 739-2369 Número de fax: +1 (510) 739-6060

Correo electrónico: support@avision-labs.com

Sitio Web: http://www.avision.com

### China Área

## Hongcai Technology Limited

7A, No. 1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.

Número de teléfono: +86-21-62816680

Número de fax: +86-21-62818856

Correo electrónico: sales@avision.net.cn Sitio Web: http://www.avision.com.cn

## Área de Europa

## **Avision Europe GmbH**

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Germany Número de teléfono: +49-2151-56981-40

Número de fax: +49-2151-56981-42

Correo electrónico: info@avision-europe.com

Sitio Web: http://www.avision.de

## 9. Especificaciones

Todas las especificaciones están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

Número de modelo: FL-1207H (dúplex escáner)

FL-1213H (simplex escáner)

Tipo de escáner: De alimentación por hoja de

sobremesa

Resolución óptica: 600 ppp

Modos de digitalización: Modo blanco y negro/Grises/

Color

Alimentador de documentos: Alimentador automático (ADF) Capacidad ADF: Hasta 100 páginas (75 g/m²)

Max. Tamaño de documento: 8.5"x14" (Legal) Min. Tamaño de documento: 74 x 52 mm (A8)

Peso de papel:  $7 \sim 110 \text{ lbs } (28 \sim 400 \text{ g/m}^2)$ 

Grosor de tarjetas de visita: Hasta 1,25 mm (0,05 pulgadas)

Interfaz: USB 2.0

Fuente de energía: 24 Vdc,2.0A

Consumo de energía: <47 watts (operación)

<13 watts (espera)

< 3.6 watts (ahorro de energía)

Dimensiones: (WxDxH) 306 x 268 x 258 mm Funcionamiento: 10 ~ 35 grados C

Peso: 6.5 kgs

# Índice

| A  | G   |
|--|---|
| Atributos de fuente<br>Normal, Subrayado, Doble y<br>Negrita, 4-69   | G4, 4-24<br>Giro y volcado lateral, 4-56  |
| С  | I   |
| Cable USB, 2-7 caché Ninguno, Número de página, Tamaño de memoria, 4-65 Color, 4-7 Color Dropout Rojo, verde azul, personalizado, 4-27 Configuración del fondo, 4-63 configuración predeterminada, 4-3 Contraste, 4-15 | Imprimir todo, 4-68 Inserción previa, 4-44 Invertir, 4-17  J  JPEG, 4-24  L  la ventana Propiedades del botón, 6-3 Límite del filtro, 4-34                            |
|  |   |
| D  | M   |
| detección automática de<br>color<br>Sensibilidad, 4-8<br>Detección de alimentación<br>múltiple, 4-46<br>Dynamic Threshold<br>sensitivity, 4-9  | Modo inteligente (Omitir<br>inserción múltiple)<br>Deshabilitar, Por longitud<br>(Papel/Objeto), Por<br>posición y Por longitud<br>(Papel/Objeto) +<br>posición, 4-47 |
| E  | N   |
| Enderezar, 4-43  | Nivel del fondo, 4-34   |

0

Orientación de la cadena, 4-70

P

Peso del papel, 4-45 Posición de impresión, 4-71 Protección del papel, 4-45

R

Recortar

Automática, Ajustar a transporte, Detección EOP (Fin de página, Automático múltiple, 4-37 **Reducción de ruido**, 4-59 Número de ruido, radio de ruido, 4-59

Relleno de borde, 4-58 Restaurar contador de goma, 4-74

Rodillo del ADF, 7-8

S

servidor de red carpeta compartida, FTP, Microsoft SharePoint, Google Docs, 6-9

T

Tiempo de espera de transporte, 4-44